



Vision Controls

Informações de autoverificação	Códigos de autoverificação do luminotron (código de autoverificação do led indicador)	Código autoverificação digital (código de autoverificação da tela policromática)
Indicação de descongelamento	Piscando 1 vez por segundo	Apresenta "dF" ou mensagem indicando o descongelamento
Indicação de defesa contra vento frio	Piscando 1 vez / 3 segundos	Imagem de uma hélice do ventilador parado
Falha do sensor da temperatura ambiente	Piscando 2 vezes / 4 segundos	E2
Falha do sensor da serpentina EVAP	Piscando 3 vezes / 5 segs. (Piscando 1 vez / 8 segs.)	E3
Anormalidade da unid. exter./ sensor serpentina EVAP	Piscando 4 vezes / 6 segs. (iluminando)	E4
Sem realimentação do motor do ventilador	Piscando 5 vezes / 7 segs.	E5
Sinal de passagem zero/, falta de energia	Piscando 6 vezes / 8 segs.	E6
Falha de comunicação entre as unidades	Piscando 7 vezes / 9 segs.	E7
Proteção contra superaquecimento	Piscando 8 vezes / 10 segs.	E8
Falha da bomba d'água	Piscando 9 vezes / 11 segs.	E9